

















**Naar inhoudsopgave, inleiding, instructie**, hoofdstuk **1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12**






### 3 Brandbestrijdingsmarkering
















(Fire-fighting signs)















Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	<b>S.01N01.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de brandblusser.  Fix above or near the location of the fire extinguisher.		
	<b>S.0XB05.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de brandblusser. Type aan te brengen op onderbalk  Fix above or near the location of the fire extinguisher. Type of extinguisher fix on under space.		
	<b>S.01B04.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de brandmelder.  Fix above or near the fire alarm.		
	<b>S.01B09.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de branddeken.  Fix above or near the fire blanket.		
	<b>S.01B10.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij slangenkast.  Fix above or near the hose box.		
	<b>S.01B02.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de brandslanghaspel.  Fix above or near the hose reel.		
















Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
 *	<b>S.MK006.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de brandslanghaspel.  Fix above or near the hose reel.		
 *	<b>S.MK014.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de poeder brandblusser.  Fix above or near the location of the powder fire extinguisher.		
 *	<b>S.MK015.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de CO2 brandblusser.  Fix above or near the location of the CO2 fire extinguisher.		
 *	<b>S.MK016.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de water brandblusser.  Fix above or near the location of the water fire extinguisher.		
 *	<b>S.MK017.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de schuim brandblusser.  Fix above or near the location of the foam fire extinguisher.		
 *	<b>S.MK018.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de verrijdbare poeder brandblusser.  Fix above or near the location of the wheeled powder fire extinguisher.		
 *	<b>S.MK019.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de verrijdbare CO2 brandblusser.  Fix above or near the location of the wheeled CO2 fire extinguisher.		








Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
 *	<b>S.MK020.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de verrijdbare water brandblusser.  Fix above or near the location of the wheeled water fire extinguisher.		
 *	<b>S.MK021.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van de verrijdbare schuim brandblusser.  Fix above or near the location of the wheeled foam fire extinguisher.		
 *	<b>S.MK022.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de plaats van het draagbare schuimtoestel.  Fix above or near the portable foam applicator unit.		
 *	<b>S.MK007.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op of nabij de kast voor brandbestrijdingsmaterialen. Losse cijfers duiden het nummer van de kast aan.  Fix on or near the fire locker. Loose numbers indicate the number of the locker.		
	<b>S.01B06.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op of nabij de kast/ruimte voor brandbestrijdingsuitrusting.  Fix on or near the fire locker/space with firemans outfit.		
	<b>S.MB003.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen bij het 'Control Station'. Hier worden de specifieke brandkleppen, firepumps en brandwaterpompen apart gemarkeerd en gecodeerd.  Fix at the 'Control Station'. This is where the specific fire valves, fire pumps and fire-extinguishing water pumps are each signposted and coded individually.		
















Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	<b>S.MK043.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de CO <sub>2</sub> alarm.  Fix near the CO <sub>2</sub> alarm.		
	<b>S.MB016.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op of nabij opslagplaats reservevulling voor brandblustoestellen.  Fix at or near place for storing reserve filling for fire extinguishers.		
	<b>S.MB001.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de koker met het fireplan ten behoeve van hulpverlenende instanties  Fix near cylinder containing the fire plan to assist emergency services.		
	<b>S.MB072.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij het fire/safety plan ten behoeve van de hulpverlenende instanties.  Fix near the fire/safetyplan to assist emergency services.		
	<b>S.MK008.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij het fire/safety plan in een waterdichte koker ten behoeve van de hulpverlenende instanties.  Fix near the fire/safetyplan in watertight case to assist emergency services.		
	<b>S.MB043.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB043.Z.PE.2</b> {50×50}  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandbediening van het waterblussysteem.  Place near the remote release of the waterstation.		
	<b>S.MB046.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB046.Z.PE.2</b> {50×50}  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandbediening van het CO <sub>2</sub> blussysteem.  Place near the remote release of the CO <sub>2</sub> station.		







Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
 *	<b>S.MB048.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB048.Z.PE.2</b> {50×50}  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandbediening van het schuimblussysteem.  Place near the remote release of the foamstation.		
 *	<b>S.MB073.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB073.Z.PE.2</b> {50×50}  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandbediening van het Halon vervangend blussysteem bv. Novec 1230 of FM200.  Place near the remote release of the Halon replacing station (e.g. Novec 1230 or FM200).		
 *	<b>S.MB077.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB077.Z.PE.2</b> {50×50}  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandbediening van het LW-blussysteem.  Place near the remote release of the LW-station.		
 *	<b>S.MB078.A.PE.2</b> (150×150)  <b>DDA</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte met de waternevel installatie.  Place on the access-door the Hi-fog installation room.		
 *	<b>S.MB044.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte met de CO2 installatie.  Place on the access-door the CO2 installation room.		
 *	<b>S.MB074.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte met het Halon vervangende (Novec 1230 of FM200) installatie.  Place on the access door to the room with the Halon replacing (e.g. Novec 1230 or FM200) installations.		


















Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
 *	<b>S.MB047.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte met vaste schuimblusinstallatie  Place on the access door to the fixed foam fire extinguishing installation.		
 *	<b>S.MB045.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte met vaste CO <sub>2</sub> blusinstallatie.  Place on the access door to the fixed CO <sub>2</sub> fire extinguishing installation.		
 *	<b>S.MB042.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte met vaste waterblusinstallatie.  Place on the access door to the fixed water fire extinguishing installation.		
 *	<b>S.MB075.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte met vaste Halon vervangende blusinstallatie (bv. Novec 1230 of FM200).  Place on the access door to the Halon replacing fire extinguishing installation (e.g. Novec 1230 or FM200).		
 *	<b>S.MB076.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen in de beschermde ruimte nabij de Halon vervangende blusinstallatie (bv. Novec 1230 of FM200).  Place near the Halon replacing fixed fire extinguishing bottles, placed in the protected area.		
	<b>S.MB031.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB031.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen bij de sprinkler sectie afsluiter. Indien nodig aan te vullen met codering.  Place by the sprinkler-section valve. Add codes, if necessary.		
















Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	<b>S.MB032.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB032.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen bij de watersectie afsluiter. Indien nodig aan te vullen met codering.  Place by the main section valve. Add codes, if necessary.		
	<b>S.MB037.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB037.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen bij de CO <sub>2</sub> sectie afsluiter. Indien nodig aan te vullen met codering.  Place by the CO <sub>2</sub> main section valve. Add codes, if necessary.		
	<b>S.MB033.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB033.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de brandkraan.  Place near the firehydrant.		
	<b>S.MK009.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte voorzien van sprinklerblusinstallatie.  Place on the access door to the space, protected with sprinkler fire extinguishing installation.		
	<b>S.MK010.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte voorzien van Halon vervangende blusinstallatie (bv. Novec 1230 of FM200).  Place on the access door to the space, protected with Halon replacing fire extinguishing installation (e.g. Novec 1230 or FM200).		
	<b>S.MK011.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte voorzien van CO <sub>2</sub> blusinstallatie.  Place on the access door to the space, protected with CO <sub>2</sub> fire extinguishing installation.		

Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	<b>S.MK012.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte voorzien van schuimblusinstallatie.  Place on the access door to the space, protected with foam fire extinguishing installation.		
	<b>S.MK013.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte voorzien van waterblusinstallatie.  Place on the access door to the space, protected with water fire extinguishing installation.		
	<b>S.MB079.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op of nabij de nevelbluskop.  Place on or near the water fog applicator.		
	<b>S.MB039.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen op de toegangsdeur van de ruimte voorzien van een watersproei-installatie.  Place on the access door to the space, protected with water spray system valves.		
	<b>S.MB015.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen boven of nabij de internationale walaansluiting.  Fix above or near the international shore connection.		
	<b>S.MB060.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de brandkleppen in de ventilatiekokers bij accommodaties en services ruimtes. Indien nodig aan te vullen met codering.  Place near the fire damper in ventilation ducts for accommodations and service spaces. Add codes, if necessary.		

Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	<b>S.MB061.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de brandkleppen in ventilatiekokers bij de machinekamers. Indien nodig aan te vullen met codering.  Place near the fire dampers in ventilation ducts for machinery spaces. Add codes, if necessary.		
	<b>S.MB063.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de ventilatiekleppen van accommodaties en service ruimtes. Indien nodig aan te vullen met codering.  Place near the closing device for ventilation inlet or outlet for accommodation service spaces. Add codes if necessary.		
	<b>S.MB064.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de ventilatiekleppen van machinekamers. Indien nodig aan te vullen met codering.  Place near the closing device for ventilation inlet or outlet machinery spaces. Add codes if necessary.		
	<b>S.MB010.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de bluspomp(en).  Place near the fire pump(s).		
	<b>S.MB011.A.PE.2</b> (150×150)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de nood bluspomp(en).  Place near the emergency fire pump(s).		
	<b>S.MB066.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB066.Z.PE.2</b> (50×50)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de ventilatie afstandsbediening of noodstop van accommodaties en service ruimtes.  Place near the ventilation remote control or shut-off for accommodation and service spaces.		

Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	<b>S.MB067.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB067.Z.PE.2</b> (50×50)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de ventilatie afstandsbediening of noodstop van machinekamers.  Place near the ventilation remote control or shut-off for machinery spaces.		
	<b>S.MB080.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB080.Z.PE.2</b> (50×50)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de ventilatiekleppen in ventilatiekokers naar accommodaties en service ruimtes.  Place near the remote control for closing device for ventilation inlet or outlet accommodation and service spaces.		
	<b>S.MB081.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB081.Z.PE.2</b> (50×50)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de ventilatiekleppen in ventilatiekokers naar machinekamers.  Place near the remote control for closing device for ventilation inlet or outlet machinery spaces.		
	<b>S.MB082.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB082.Z.PE.2</b> (50×50)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de brandkleppen in ventilatiekokers naar accommodaties en service ruimtes.  Place near the remote control for fire dampers in ventilation ducts to accommodation and service spaces.		
	<b>S.MB083.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB083.Z.PE.2</b> (50×50)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de brandkleppen in ventilatiekokers naar machinekamers.  Place near the remote control for fire dampers in ventilation ducts to machinery spaces.		

Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	<b>S.MB035.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB035.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de smeerolie kleppen.  Place near the remote control for the lube oil valves.		
	<b>S.MB084.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB084.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de brandbluspomp kleppen.  Place near the remote control for the fire pump valves.		
	<b>S.MB034.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB034.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de brandstof kleppen.  Place near the remote control for the fuel oil valves.		
	<b>S.MB012.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB012.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de brandbluspomp.  Place near the remote control for fire pump.		
	<b>S.MB013.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB013.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandsbediening van de nood brand pomp.  Place near the remote control for emergency fire pump.		
	<b>S.MB085.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB085.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de op afstand bediende noodstop van de brandstofpomp.  Place near the remote shut-off for the fuel pump.		
	<b>S.MB086.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB086.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de op afstand bediende noodstop van de smeeroliepomp.  Place near the remote shut-off for the lube oil pump.		

Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	<b>S.MB087.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB087.Z.PE.2</b> (50×50)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandbediening voor de lenspomp.  Place near the remote control for the bilge pump.		
	<b>S.MB088.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB088.Z.PE.2</b> (50×50)  <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij de afstandbediening voor de nood lenspomp.  Place near the remote control for the emergency bilge pump.		
 	<b>S.MB007.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.MB005.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.M007.Z.PE.2</b> (50×50) <b>S.M005.Z.PE.2</b> (50×50) <b>IMO</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij noodstop.  Place near emergency stop.		
 	<b>S.MB008.A.PE.2</b> (150×150) <b>S.M008.Z.PE.2</b> (50×50) <b>DDA</b> (Photoluminescent)	Aanbrengen nabij noodstop. Zelf additioneel tekst voor bord bij te bestellen  Place near emergency stop. Add codes or words, if necessary.		
	<b>S.MK051.A.PE.2</b> (150×150)  (Photoluminescent)	Aanbrengen bij (nood)stroom voorziening (accu).  Place near the (emergency) source of electrical power (battery).	